



飛行調整



調整時の注意点

- ①尾翼が曲がっていないか
- ②主翼の両端が曲がっていないか
- ③主翼の上半角は良いか

主翼に軽くキャンバーを付け
少し下目に軽く飛行機を押し出す様に投げて下さい
上手に投げれない時は輪ゴムを3～4本つなげてゴムカタパルトを作り
飛行機を打ち出します

- ① ① ① の様に飛ぶときは 翼のキャンバーが強いので 少し平らにして下さい
- OK OK の様に飛ぶときは ちょうど良いときです
- い い の様に飛ぶときは 割り箸の間の飛行調整パーツの大きさを大きくする

調整が終わったら 今度は 旨く旋回する様に 翼を曲げて微調整します