


機体調整

- 1) 機体が規定の形に成っているかをゲージ等で確認（水平尾翼は平ら）
- 2) 機体を水平から少し下目に軽く押し出す様に投げるか、輪ゴム等を使って打ち出します。
- 3) OK の様に飛んだら調整完了
- 4) ①の様に飛んだらキャンバーを少し小さく、②の様に飛んだらキャンバーを強くする

OK の飛行ラインが出たら通常飛行状態の調整完了です。


sky09TBegin

飛行調整マニュアル




飛行機を左に曲げたい時

飛行機が右に曲がって墜落する時にも同じ方法で調整します



飛行機を右に曲げたい時

飛行機が左に曲がって墜落する時にも同じ方法で調整します



紙飛行機の綺麗な飛行のトレース

主翼を垂直にして発射

登って行く間に水平に成り

旋回飛行に移ります

この後何回旋回するかな
それは秘密です

